

## Handleiding combi-oven/magnetron (SMEG)

De combi magnetron biedt de keuze van magnetron, oven en grill.

De combi-magnetron heeft 2 knoppen;- links (pt 1) en rechts (pt 2).

*De combi-magnetron kan in stand-by staan. Druk op de rechterknop (pt2) om het apparaat te activeren.*

Beweeg de rechterknop (pt 2) naar links of rechts om de functie te kiezen. Druk op de knop (pt 2) om de keuze te bevestigen.

Beweeg de linkerknop (pt 1) naar links of rechts om de tijd in te stellen en bevestig de keuze door de knop in te drukken.

Beweeg de linkerknop (pt 1) naar links of rechts om de temperatuur in te stellen en bevestig de keuze door de knop in te drukken.

Druk op de linkerknop (pt 1) om de keuze te starten.

Om de bereiding te onderbreken/stopzetten, druk 3 seconden op de rechterknop (pt 2).

Om de tijdweergave te wijzigen: houd de linkerknop (pt 1) 3 seconden ingedrukt, totdat de cijfers gaan knipperen. Draai vervolgens de linkerknop naar links of rechts om de juiste tijd te bevestigen.

Verklaring van de symbolen:



Magnetron

Magnetron + grill

Magnetron + hete lucht

Grill

Grill + hete lucht circulatie

Hete lucht

Ontdooifunctie - timer

Ontdooifunctie - gewicht

Pizzafunctie